

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ HYD-450

Használati útmutató



FIGYELEM!

A készülék használatba vétele előtt mindenképpen olvassa el ezt az útmutatót, amelyet azzal a céllal állítottunk össze, hogy az Ön rendelkezésére bocsássuk a rendeltetészerű, az alapvető biztonsági követelményeknek megfelelő használatához szükséges minden információt.









SZIMBÓLUMOK

Az alábbi szimbólumok közül némelyik megtalálható lehet a készüléken. Kérjük, tanulmányozza ezen szimbólumokat és a jelentésüket, mivel a megfelelő értelmezésük a készülék biztonságosabb és hatékonyabb használatát teszi lehetővé.

A szabályok célja a felhasználó figyelmének felhívása a lehetséges veszélyekre. A biztonsági jelzések és azok magyarázatai odafigyelést és megértést igényelnek. A biztonsági figyelmeztetések nem hártják el a veszélyt. Annak ellenére, hogy Ön követi a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket, mindig alkalmazza a megfelelő biztonsági eszközöket (például védőburkolatot) is.

FIGYELEM: Sajátítsa el a gép helyes használatát és kezelőszervek működtetését.

FIGYELEM: A biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést okozhat Önnek vagy másoknak. Mindig tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket a tűz, az áramütés és személyi sérülés

SZIMBÓLUMOK	NÉV	MAGYARÁZAT
	CE-jelölés	A termék megfelel az Európai Közösség (jelenleg Európai Unió) által meghatározott követelményeknek és előírásoknak.
	II-es osztályú kialakítás	Duplán szigetelt szerkezet.
	JELÖLÉS	VIGYÁZAT! A már nem használható elektromos szerszámok nem tartoznak a háztartási hulladékok körébe. Ezeket valamely kommunális gyűjtőhelyre kell elszállítani, ahol a helyi előírásoknak megfelelően gondoskodnak a környezetbarát ártalmatlanításról.
	Olvassa el használati utasítást	A személyi sérülés kockázatának elkerülésére érdekében, a termék használatba vétele előtt a felhasználónak el kell olvasnia és meg kell értenie a használati utasítást.
	Áramütés!	Áramtalanítsa a szerszámot, ha a vezeték megsérült vagy beakadt.
	Ne tegye ki a szerszámot esőnek	Ne hagyja a szerszámot kültéren vagy esőn.
	Viseljen védőszemüveget	A szemsérülések megelőzése érdekében viseljen védőszemüveget.
	Zajsztint jelzése	A szerszám zajsztintje nem haladja meg a 96 dB-t.

Biztonságtechnikai tudnivalók

FIGYELMEZTETÉS!

Olvasson el minden biztonsági utasítást és előírást!

A biztonsági utasítások és előírások betartásának elmulasztása áramütéshez, égési és/vagy más súlyos sérülésekhez vezethet.

Későbbi használatra őrizze meg a biztonsági előírásokat és utasításokat.

Munkahelyi biztonság

A munkahely legyen tiszta, jól megvilágított. A rendetlenség vagy a rosszul megvilágított munkahely könnyen balesetet okozhat.

Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, éghető folyadék, gáz vagy por közelében. Az elektromos szerszámok szikrát gerjeszhetnek, amely meggyújthatja a port vagy a gázt.

Az elektromos szerszám használata közben ne tartózkodjon a közelben gyermek és más személy. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a készülék feletti irányítást.

Elektromos biztonság

Az elektromos szerszám csatlakozó dugója illeszkedjen a dugaljhoz. A dugót semmilyen módon nem szabad megváltoztatni. Ne használjon adapterdugót védőföldeléses elektromos szerszámhoz. Az eredeti dugó és a megfelelő dugalj használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Kerülje a földelt felületekkel, például csövekkel, fűtéssel, tűzhellyel, hűtőszekrénnel történő érintkezést. Áramütés fokozott kockázata áll fenn, ha teste földelt.

Esőtől, nedvességtől tartsa távol az elektromos szerszámokat. Növeli az áramütés kockázatát, ha víz kerül az elektromos szerszámba.

Ne használja a kábelt az elektromos készülék hordozására, felakasztására vagy a dugó aljzatból való kihúzására. Hőtől, olajtól, éles peremektől vagy mozgó alkatrészekről tartsa távol a kábelt. A sérült vagy összetekeredett kábel növeli az áramütés kockázatát.

Ha az elektromos szerszámot a szabadban használja, csakis kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt használjon.

Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves környezetben történő alkalmazása, használjon hibaáram-védőkapcsolót.

A hibaáram védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyek biztonsága

Figyeljen oda, ügyeljen arra, mit tesz, és megfontoltan lásson az elektromos szerszámmal végzendő munkához. Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol, gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos szerszám használata közben akár pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet.

Viseljen személyi védőfelszerelést és a védőszemüveget. Csökkenti az áramütés kockázatát, ha az elektromos szerszám fajtájának megfelelő

személyi védőfelszerelést visel: porvédő maszkot, csúszásmentes biztonsági cipőt, védősisakot vagy hallásvédőt.

Kerülje a véletlen üzembe helyezést. Győződjön meg arról, hogy kikapcsolt állapotban legyen az elektromos szerszám, mielőtt csatlakoztatja az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra, felemeli vagy szállítja. Baleset keletkezhet, ha az elektromos szerszám vitele közben ujját a kapcsolón tartja vagy a készüléket bekapcsolva csatlakoztatja az áramellátásra.

Kerülje a normáltól eltérő testtartást. Gondoskodjon arról, hogy stabilan álljon és ne veszítse el egyensúlyát. Így váratlan helyzetben is jobban tudja irányítani az elektromos szerszámot.

Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert. A mozgó elemektől tartsa távol haját, ruházatát, kesztyűjét. A mozgó részek becsíphetik a laza ruházatot, ékszert vagy a hosszú haját.

Ha porelszívó vagy, felfogó berendezést szerel fel, bizonyosodjon meg róla, hogy azokat megfelelően csatlakoztatta és használja. A porelszívó használata csökkentheti a por jelentette kockázatot.

Az elektromos szerszám használata és kezelése

Ne terhelje túl a készüléket.

Munkájához megfelelő elektromos szerszámot használjon.

Megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat az adott feladatterületen.

Ne használja az elektromos szerszámot, ha hibás a kapcsolója.

A nem be- vagy kikapcsolható elektromos szerszám veszélyes, ezért meg kell javítani.

A készülék beállítása, alkatrészcsereje és elrakása előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból, vagy távolítsa el az akkumulátort.

Ez az óvintézkedés megakadályozza az elektromos szerszám véletlen beindítását.

A használaton kívüli elektromos szerszám is távol tartandó a gyermekektől. Ne engedje meg olyan személynek az eszköz használatát, aki nem ismeri vagy nem olvasta ezeket az utasításokat.

Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha kezelésüket nem ismerő személy használja őket.

Nagy odafigyeléssel végezze az elektromos szerszámok ápolását.

Ellenőrizze, hogy hibátlanul működnek-e a mozgó részek, nem szorulnak-e, nincs-e rajtuk törés vagy olyan sérülés, amely hátrányosan befolyásolja az elektromos szerszám működését.

A készülék használata előtt javíttassa meg a sérült részeket.

Számos baleset okozója a nem megfelelően karbantartott elektromos szerszám.

Tartsa a vágószerszámokat élesen, tisztán.

A gondosan ápolat vágószerszámok éles vágóélel kevésbé akadnak, könnyebben haladnak.

Az elektromos szerszámot, tartozékait, a használatban lévő szerszámokat stb. a jelen utasításoknak megfelelően használja.

Használat közben vegye figyelembe a munkafeltételeket és az elvégzendő feladatot.

Az elektromos szerszámok rendeltetésüktől eltérő használata veszélyes helyzetet okozhat.

Szerviz

Elektromos szerszámokat csak szakképzett személyzet és csak eredeti alkatrészekkel javíthat. Így garantálható a biztonságuk.

Biztonsági utasítás sövényvágóhoz

Minden testrészét tartsa távol a vágókésektől.

Mozgó késnél ne próbálja a vágott anyagot eltávolítani, ill. a vágandó anyagot megtartani.

A beszorult anyagot kizárólag kikapcsolt készüléknél távolítsa el.

A sövényvágóval végzett munka közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléseket okozhat.

A sövényvágót álló kés mellett a fogantyút fogva mozgassa, szállítsa.

Szállításhoz a sövényvágóra helyezze fel a védőburkolatot.

A készülékkel való óvatos bánásmód csökkenti a késsel okozott balesetek kockázatát.

Tartsa az elektromos szerszámot a szigetelt fogantyújával, mert a vágókés belekaphat saját elektromos kábelébe vagy egy rejtett vezetékbe.

Amennyiben a vágókés feszültség alatt álló vezetékkel érintkezik, akkor az áramot vezethet a fém részekbe, ami áramütéshez vezet.

Tartsa a kábeleket távol a vágókéstől.

Előfordulhat, hogy munka közben a bokrok eltakarják a kábelt, amit akaratlanul szétvághat.

A munka előtt ellenőrizze a sövényt, abban ne legyenek rejtett tárgyak, (pl. drótkerítés).

Javasoljuk, hogy 30 mA-es vagy kisebb FI relével (áramvédő kapcsolóval) használja a terméket.

A sövényvágót helyesen két kézzel kell tartani.

Főbb részek



Kétkezes indítás

Csak mindkét kapcsoló (2 és 4) behúzásával indítható a gép.

A kültéri hosszabbító kábelt a képen látható módon csatlakoztassa a géphez. A kábelt akassza be a markolat alsó részén található kábelfrögzítő nyílásba (11). A hosszabbító (X) nem tartozék



A vágókés kinagyított részlete



A műanyag vágókés védő



Használaton kívül, minden estben húzza fel a vágókésre.

FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyek a sövényvágó használata közben!

Szakszerűtlen vagy gondatlan használat esetén a sövényvágó súlyos sérülést okozhat! Olvassa el figyelmesen az utasításokat, melyek a sövényvágó helyes kezeléséhez, előkészítéséhez, karbantartásához, elindításához és leállításához kapcsolódnak. Ismerje meg a sövényvágó szakszerű használatát.

Gyerekek soha nem használhatják az elektromos sövényvágót.

Ügyeljen a szabadtéri elektromos vezetésekre (hosszabbító kábel).

Ne használja a sövényvágót, ha más személyek (főként ha gyermekek) tartózkodnak a közelben.

Mindig győződjön meg róla, hogy a sövényvágó szabályosan, a megadott munkahelyzetben legyen, mielőtt beindítja a motort.

Mindig biztos tartást vegyen fel, különösképpen, ha a sövényvágót fellépőről vagy létráról használja.

Mindig győződjön meg róla, hogy minden fogantyú és biztonsági berendezés fel van-e szerelve a sövényvágó használatához.

Soha ne kíséreljen meg hiányos vagy nem előírászerűen összeszerelt sövényvágót használni.

Mindig ismerje meg az adott környezetet, és figyeljen a lehetséges veszélyekre, melyeket a sövényvágó által kibocsátott zaj miatt esetleg nem hallhat meg.

Gondoskodjon a szemvédelemről, hallásvédelemről és fejtvédelemről.

Állítsa le a motort (húzza ki a hálózati csatlakozódugót) a következők előtt:

tisztítás vagy elakadás elhárítása,

ellenőrzés, karbantartás vagy a sövényvágón végzett munkálatok vagy, ha nem biztosított a sövényvágó felügyelete.

Azonnal állítsa le a sövényvágót (húzza ki a hálózati csatlakozódugót), ha a vágóberendezés például vastag ágak miatt elakad.

Csak ezután hárítsa el az elakadást kiváltó okot.

Rendszeresen ellenőrizze a sövényvágót.

A sérült késeket mindig párban cserélje le.

A sövényvágót szakemberrel vizsgáltsa be, ha az leesés vagy ütés miatt megsérült.

Ne használja a gépet sérült vagy túlságosan kopott vágóberendezéssel.

Mindig gondoskodjon róla, hogy az összes fogantyú és védőberendezés fel legyen szerelve a sövényvágóra a használatához.

A sövényvágót az adattáblán megadott értékeknek megfelelő hálózati feszültségű konnektorhoz csatlakoztassa.

Csak jól hozzáférhető hálózati aljzatot használjon, hogy gond esetén gyorsan le tudja választani a sövényvágót az áramhálózatról.

Kizárólag kültéri használatra engedélyezett hosszabbító kábelt használjon.

A hosszabbító kábel érkeresztmetszete legalább 1,5 mm² legyen.

A kábeldobot a használat előtt mindig teljesen tekerje le.

Ellenőrizze a kábel épségét.

A hosszabbító kábelnek el kell érnie a legközelebbi hálózati aljzatig.

Nem szabad több hosszabbító kábelt összefűzni, mert minden egyes csatlakozási pont teljesítményvesztést jelent, és a sövényvágót nem használhatná teljes kapacitással.

Ha megsérül a kábel használat közben, azonnal húzza ki a ót az aljzatról.

NE ÉRJEN A KÁBELHEZ, AMÍG AZ A HÁLÓZATHOZ CSATLAKOZTATVA VAN.

Ne merítse a sövényvágót vízbe vagy más folyadékba. Ne tisztítsa a sövényvágót mosással, magas nyomású tisztítóval vagy gőzborotvával.

Soha ne nyúljon az elektromos készülék után, ha az vízbe esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati dugót. Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati dugót és az aljzatot.

A hálózati csatlakozót soha ne a hálózati kábelnél, hanem mindig a dugót fogva húzza ki az aljzatról.

Áramütés és sérülésveszély

Ha nem szakember cseréli le a hálózati kábelt, az elektromos áramütéshez vagy más súlyos vagy életveszélyes sérüléshez vezethet. Ne próbálja a hálózati kábelt saját maga lecserélni.

Első használatba vétel

A kábelhúzás mentesítő nyílások a fogantyú alatt, megakadályozza a hosszabbító kábel véletlen kihúzását vágás közben: A hosszabbító kábel utolsó 30 cm-es szakaszával képezzen hurkot.

Vezesse át a hurkot a kábelátvezetőn és a kábel húzás mentesítő horgán.

Lassan húzza szorosra a hurkot a kábelhúzás mentesítővel ellentétesen.

Csatlakoztassa a hálózati dugót (13) a hosszabbító kábel aljzatába (X). (nem tartozék)

Csatlakoztassa a hosszabbító kábel (X) hálózati dugóját egy megfelelően telepített 230V-os aljzatba.



Sérülésveszély!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy egyéb hegyes tárggyal nyitja ki, a sövényvágó könnyen megsérülhet. A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

Vegye ki a sövényvágót a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e.

Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a sövényvágón vagy bármely részén. Ha igen, akkor ne vegye használatba a sövényvágót. Forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen. A sövényvágó már a vásárláskor üzemkész állapotú, szerelésre nincs szükség.

Előkészületek

A következő szempontok szerint ellenőrizze a sövényvágót: Az nem lehet nedves. Távolítsa el róla az idegen tárgyakat, pl. a drótokat, növényvesszőket.

Ellenőrizze a sövényvágó csavarjainak szorosságát és a vágólap dupla késének (6,7) megfelelő élességét.

Akkorára méretezze a hosszabbító kábelt, hogy munka közben maga mögött húzhassa.

Sérülésveszély!

A dupla vágókés a kikapcsolást követően rövid ideig még tovább forog!

Tartsa szorosan a sövényvágót a dupla kés megállásáig.

A sövényvágó kétkezes biztonsági kapcsolóval rendelkezik. Csak akkor működik, ha egyik kezével a vezetőmarkolaton (xx) található kapcsolót másik kezével pedig a kézi markolaton (xx) található kapcsolót nyomja.

A markolatánál fogva vegye fel a sövényvágót. Jobbkezesek bal kézzel, balkezesek jobb kézzel. Vegye le a késvédő burkolatot. A közelben tegye le a védőtetőt.

Ügyeljen arra, hogy a vágókés ne érjen semmihez és veszély nélkül beindulhasson a gép. Tartsa szorosan a segédmarkolatot és nyomja közben a kapcsolót (4).

Másik kezével fogja a kézi markolatot és nyomja a kapcsolót (2).

Figyelem: Beindul a sövényvágó.

Amint elengedi valamelyik kapcsolót, megáll a sövényvágó.

Minden munka megszakításkor tegye a késvédőt ütközésig a vágókésre a sérülések elkerülése miatt.

Vágás

Áramütés- és sérülésveszély!

Ha a sövényvágó megsérti a hosszabbító kábelt vagy átvágja, valószínűleg rövidzárlat keletkezik, esetleg csattanó hang és szikraképződés is előfordulhat.

A sérült vagy átvágott hosszabbító kábel elektromos áramütést vagy súlyos vagy életveszélyes sérülést okozhat.

Ne ijedjen meg! Tartsa szorosan továbbra is a sövényvágót, de engedje el a fogantyúnál található motorkapcsolót.

Várja meg, hogy leálljon a dupla kés.

Ne érintse meg a hosszabbító kábelt és a vágólapot!

Tegye le a sövényvágót és húzza ki azonnal a hálózati dugót az aljzatból.

Soha ne próbálja megjavítani a sérült hosszabbító kábelt.

Cserélje ki vagy szakemberrel javíttassa meg.

A sövénynyíráson kívül bokrok és cserjés vágására is használható a sövényvágó.

A legjobb vágóteljesítmény akkor érhető el, ha a sövényvágót úgy vezeti, hogy a dupla késes vágólap kb. 15°-os szöget zárjon a sövényvel.

A kétoldalt vágó, ellentétesen járó késekkel mindkét irányba vághat.

A sövény oldalfelületeit íves mozdulatokkal, alulról felfelé vágja.

Tisztítás

Áramütés- és sérülésveszély!

A sövényvágó rendeltetésellenes használata elektromos áramütést vagy súlyos vagy életveszélyes sérülést okozhat.

Tisztítás és karbantartás előtt feltétlenül válassza le a sövényvágót az elektromos hálózatról, hogy megakadályozza az áramütést vagy a motor véletlen elindulását. (Pl. tisztítása vagy ellenőrzése közben) használjon védőkesztyűt a balesetek megelőzése érdekében.



Tisztítás levegőpisztollyal

Rövidzárlat veszélye!

A burkolat alá beszivárgó víz rövidzárlatot okozhat.

A sövényvágót soha ne merítse vízbe.

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék házába.

A sövényvágó szakszerűtlen kezelése sérülést okozhat.

Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, fém vagy műanyag sörtéjű keféket, valamint éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat.

Ezek károsíthatják a felületet.

Ne mossa vízsugárral vagy magas nyomású tisztítóval a sövényvágót.

Súlyos kárt okozhat, ha víz kerül a motorba.

Minden használat után azonnal tisztítsa meg és hagyja megszáradni a sövényvágót és annak alkatrészeit. Ha nem teszi, megkeményedhetnek vagy penészedésnek indulhatnak a nedves növénymaradványok és később már nehezebben távolíthatók el.

Amennyire csak lehet, tartsa por- és szennyeződés mentesen a védőszerkezeteket, a légnyílásokat és a motorházat. Kézi seprűvel, vagy kefével távolítsa el a növénymaradványokat.

Nedves törőkendővel tisztítsa meg minden sima felületet.

A dupla vágókéseseket (6, 7) olajozza meg viszkózus olajjal, pl. biológiailag lebomló láncfűrész olajjal.

Ezután járassa egy kicsit a sövényvágót, hogy az olaj mindenhova eljuthasson.

Karbantartás

A készülék belsejében nincsenek karbantartandó részek.

Rendszeresen ellenőrizze a csavarkötések szorosságát a sövényvágó biztonságos működésének garantálására.

Ne használjon sérült és elkopott vágókéseket, hanem azokat cserélje le eredeti alkatrészekre.

Végeztesse el minden, biztonsági szempontból lényeges karbantartó munkát, pl. cserélje ki a meghibásodott alkatrészeket vagy élezze meg, ill. szakemberrel vagy szervizünkben cseréltesse ki a dupla vágókéseket a sövényvágó működési biztonságának fenntartása érdekében.

Tárolás

Tárolás előtt alaposan tisztítsa meg a sövényvágót, a „Tisztítás” című fejezetben leírt módon.

Helyezze a késvédőt (14) a dupla vágókésre.

A sövényvágót száraz helyen tárolja.

Óvja a sövényvágót közvetlen napfénytől.

A sövényvágót gyermekek számára nem hozzáférhető helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Hibakeresés

FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés- és sérülésveszély!

A sövényvágó rendeltetésellenes használata elektromos áramütést vagy súlyos vagy életveszélyes sérülést okozhat.

Tisztítás és karbantartás előtt feltétlenül válassza le a sövényvágót az elektromos hálózatról, hogy megakadályozza az áramütést vagy a motor véletlen elindulását.

Probléma	Lehetséges okok, megoldások, javaslatok
Nem működik a sövényvágó.	Ellenőrizze a sövényvágó elektromos hálózathoz való csatlakozását.
	A ház biztosítóka vagy az FI relé kioldott, ellenőrizze a hosszabbító kábel épségét.
	Bekapcsolt a motor túlterhelésvédelme, mert a motor túlterhelt vagy túlmelegedett. 15 – 20 percig hagyja hűlni a sövényvágót.
Gyenge teljesítmény, egyenetlen járás.	A dupla kését blokkolja valamilyen növénymaradvány vagy idegen test (pl. egy darab drót). Először mindig a villamos hálózatról válassza le a sövényvágót. Ellenőrizze a dupla késes vágójéseket (6, 7) és távolítsa el az esetleges idegen testet.
	A dupla kés életlen vagy meghibásodott.
Erős szikraképződés a motorban.	Szénkefék meghibásodtak, a szervizzel, vagy villnyszerelővel ellenőriztesse a sövényvágót.

Ha nem tudja elhárítani a hibát, forduljon jótállási tájékoztatón megadott szervizünkhöz vagy keressen megfelelő javítóműhelyt.

Maradék kockázatok

Akkor is maradnak fenn bizonyos kockázatok, ha előírászerűen használja az elektromos szerszámot. A következő veszélyek jelentkezhetnek az elektromos szerszám felépítése és kivitele következtében:

Szemsérülés, ha nem visel megfelelő védőszemüveget.

Halláskárosodás, ha nem visel megfelelő hallásvédőt.

A kéz, a kar rezgése miatt akkor keletkezik egészségkárosodás, ha a készüléket hosszabb időn át, vagy nem rendeltetészerűen használják és tartják karban.

FIGYELEM:

A Hyundai folyamatos termék továbbfejlesztési politikája miatt a termék funkciói és specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak.

MŰSZAKI ADATOK

Típus	HYD 450
Névleges feszültség:	230 - 240 V
Névleges frekvencia:	50 - 60 Hz
Névleges teljesítmény:	550 W
Terhelés nélküli fordulatszám:	1700 min ⁻¹
Vágási hossz:	410 mm
Vágási vastagság max.:	Ø 16 mm
Hangnyomásszint	88 dB (A) K=3 dB (A)
Garantált hangteljesítményszint:	99 dB (A)
K	1,5 m/s ²
Vibráció:	1,5 m/s ²
Méret (H/SZ/M):	103.3 / 15 / 17.9 cm
Nettó / Bruttó tömeg:	2,6 / 2,9 kg

FIGYELEM:

Mindig ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásokat nem tömítette-e el a levágott törmelék.

Az alkatrészek megnevezése

1	Géptest rész
2	Indító gomb
3	Segéd fogantyú
4	Biztonsági indító kapcsoló
5	Műanyag átlátszó kézvédő
6	Mozgó vágókés
7	Álló vágókés
8	Késeket összetartó csavar
9	Késeket összetartó csavaranya
10	Késeket tartó U lemez
11	Kábel rögzítő nyílás
12	Kábelvédő gumi
13	230V-os kábel, dugóval
14	Késvédő műanyag tok
X	Kültéri hosszabbító kábel



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 2012. évi LXXXVIII. törvény a piacfelügyeletéről, a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet és a 374/2012 (XII. 18.) Kormányrendelet 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet, 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet előírásai szerint.

Száma: D/2022/450/01

Alulírott az alábbi gyártó nevében:

Gyártó: Changzhou Standard Electric Appliance Co., Ltd.

Cím: No. 29 Chunqiu Road, Minghuang Industrial Park, Hutang Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China

Európai importőr / Forgalmazó: Devon-Imp Ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34., Magyarország

A gyártó meghatalmazott Európai Unióban letelepedett képviselője: Devon Imp-ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34., Magyarország

Ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék:

Hyundai HYD-450

elektromos sövényvágó (Model No.: QD8807)

megfelel a következő direktívák előírásainak:

Kisfeszültségű berendezések 2014/35/EU

Elektromágneses kompatibilitás 2014/30/EU

RoHS direktíva 2011/65/EU, Gépdirektíva 2006/42/EK

és, hogy az alább hivatkozott szabványok és/vagy műszaki előírások kerülnek alkalmazásra:

EN 60745-1:2009+A11:2011

EN 60745-2-15:2009+A1:2011

EN ISO 10517:2019

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2021

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2019

EN 62233:2008

EN 62321-1:2013

EN 62321-2:2014

EN 62321-7-2:2017

Egyéb hivatkozások és vonatkozó direktíva (-ák) által megkívánt információk:

Certificate No.: CN00120Q33416R3S/3200

A CE jel első kiadásának ideje és helye: 2020.06.03., Kína.

A Devon Imp-Ex Kft. felelősséget vállal az általa kiadott megfelelőségi nyilatkozatért.

Budapest, 2022.10.20.

DEVON IMP-EX Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 34.
Adószám: 12963860-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-710646

.....
Kornfeld Tamás
ügyvezető igazgató

HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

Garanciális szerviz:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C.

www.barkacsgep.com