

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

HŐLÉGFÚVÓ HYD-601A

Használati útmutató



Technikai adatok	
Súly	0.65 kg
Tápfeszültség	220 / 230V
Frekvencia	50/60 Hz
Teljesítmény	2000W
Levegő szállítás	13/19 m/sec ²
Hőmérséklet állítás két fokozatban	300/600 C ⁰
Hangnyomás szint (Lpa)	70 dB (A)
Hang teljesítmény (Lwa)	85dB (A)
Bizonytalanság (K)	2,6 dB(A)
Kézre ható vibráció	2,7 m/s

A gép látható részei:



1	Műanyag burkolat
2	Három állású kapcsoló
3	Szellőző nyílás a burkolaton
4	Duplafalu hővezető cső
5	Műanyag hő védőcső
6	Nyel
7	Kitámasztó (akasztó) drót
8	Hátsó szellőző burkolat
9	Kábelvédő gumi
10	230V-os kábel a dugóval
11	Táska
12	Tartozékok



Matricák a gépen

HYUNDAI

HYUNDAI
HYD-601A
HŐLÉGFÚVÓ

Teljesítmény: 2000W	Zajszint Lpa: 70 dB(A)
Hálózati feszültség: 230V~50Hz	Zajszint Lwa: 85 dB(A)
Hőmérséklet állítás: 2 fokozatban	K: 2,6 dB(A)
Levegőszállítás: 13/19 m/s	Súly: 0,65 kg
Hőmérséklet: 300/600 C°	Gyártási év: 2019
Kézre ható vibráció: 2,7 m/s ²	Származási hely: Kína

Licensed by HYUNDAI Corporation, Korea
Forgalmazó: DECONTROL S.R.L.
Jesenekého 37/13 943 01 Szurovo SK



Üzembe helyezés:

A gép bekapcsolás után szinte azonnal forró levegőt fúj, ezért nagyon óvatosan bánjon vele. A háromállású kapcsoló (2), középső (1) állásban 300 L/perc levegőt szállít a motor és 300 C°-on fűt a fűtőszál, ami a (4) fűvócső alatt helyezkedik el. Az alsó (2) állásban a motor 600 L/percet szállít és a fűtőszál 600 C°-on fűt a fűtőszál. A kikapcsolás a legfelső (0) állásban van. A fűvócső felett, az azt nagyrészt eltakaró és a levegő átáramlását biztosító műanyag védőcső (5) az óramutató irányával megegyező irányba eltekerve (bajonettzárás) levehető, a megfelelő tisztíthatóság érdekében. A megfelelő működést a levegőtető nyílások (3) és a hátsó részen egy belső perforált tárcsa és a (8) légbeszívó szintén perforált záró tárcsa tisztasága biztosítja. A kábelt (vezeték) a megtöréstől a (9) kábelvédő gumi óvja meg.

Tisztítás:

A műanyag géptest a kettős szigetelés része. A markolaton helyezkedik el a háromállású kapcsoló (2). Tisztítás: enyhén nedves tisztítószerezes puha ronggyal, oldószer, hígító, benzin használata tilos. Csak a hálózatból kihúzott és lehűlt gépet tisztogassa.

Garancia:

A gép nem ipari használatra készült. Összességében, szakaszos üzemeléssel, maximálisan napi két órát használhatja. Az iparszerű felhasználás a garancia megvonásával jár. Komolyabb nem barkácsolási munkákhoz válasszon nagy teljesítményű ipari felhasználásra készült berendezést.

MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK

Vigyázat!

Veszély! Hőlégfúvó készülékekkel történő munkavégzéskor a tűz-, robbanás- és áramütés-veszély, valamint a személyi sérülések elkerülése érdekében létfontosságú az alábbiakban ismertetett preventív munkavédelmi utasítások betartása. A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Tartsa a „Használati utasítást” biztonságos helyen.

Figyelem!

Vigyázat! Húzza ki a készülék csatlakozószinórját a hálózathoz, mielőtt felnyitná a készüléket, ezzel ugyanis feszültség alatt álló alkatrészek és csatlakozási pontok válnak hozzáférhetővé.

Tilos a készüléket párás vagy nedves környezetben használni.

A földelt tárgyak, úgymint csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények érintését kerülni kell.

Tilos a készüléket fürdőszobában vagy vízfelszín fölött használni.

A hőlégfúvó készülékek nem rendeltetésszerű használata tűz és robbanásveszélyes.

Óvakodjon a mérges gázoktól, valamint a robbanás és gyulladás veszélyétől.

Ahol műanyagok, lakkok és hasonló anyagok feldolgozása folyik, ott mérgező és robbanásveszélyes gázok keletkezhetnek.

A munkavégzés helyét minden esetben alaposan szellőztetni kell.

Vigyázat!

A készülék adattábláján feltüntetett névleges feszültség egyezzen meg a hálózati feszültséggel.

Zárja ki a váratlan beindulás lehetőségét. Nem rendeltetésszerű használat esetén a hőmérsékleti végálláskapcsoló lekapcsolja a készülék fűtését.

Figyelem!

Lehűlés után a készülék fűtése automatikusan újra bekapcsolódik.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati aljzathoz való csatlakoztatáskor a készülék kapcsolója KI állásban legyen.

A személyi védelem érdekében használatba vétel előtt erősen ajánlott a készülék maradékáram-megszakítóhoz való csatlakoztatása.

A készüléket felügyelet nélkül működtetni tilos.

Tilos a készülék használata olyan helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen. Zsaluzatok mögötti, mennyezetek fölötti, padlók alatti és üreges falakban lévő térségekben számítani kell gyúlékony anyagok jelenlétére. A hőlégfúvó készülékek használata előtt ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e jelen ilyen anyagok. Nem látható anyagok is a hő hatása alá kerülhetnek. Tilos a hőlégsugarat hosszabb ideig ugyanarra a pontra irányítani.

Égési sérüléseket okozhat! A forró fűtőelem-burkolat és fúvóka érintése tilos, mivel ezek égési sérüléseket okozhatnak. Tilos a készüléket hajszáritásra használni. A készülék sokkal jobban felforrósodik, mint a hajszáritó!

Tilos a forró légáramot emberek vagy állatok felé fordítani.

A gyermekeket a készüléktől távol kell tartani. Nem szabad megengedni, hogy mások is megérinthessék a készüléket vagy annak csatlakozószinórját; távol kell őket tartani a munkavégzési területtől.

Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét. Óvja a készüléket a párától és a nedvességtől.

A munkavégzési terület

Tartsa tisztán a munkavégzés helyét. A rendetlen környezet és munkapad a sérülések melegegáya.

Laza vagy gyúlékony anyagú ruházat viselése tilos.

Ne nyújtózzon túlságosan messzire. Mindig jól vesse meg a lábát, és őrizze meg az egyensúlyát.

Csak a „Használati utasításban” szereplő vagy a gyártó által ajánlott tartozékokat szabad használni.

A készüléket lefektetve vagy tartósan lefelé irányítva működtetni tilos.

Ügyeljen arra, hogy a légbeszívó-nyílások és a fúvókaszájnyílás ne legyen eltorlaszolva, ez ugyanis szélsőséges hőfelhalmozódáshoz és ezáltal a készülék tönkremeneteléhez vezethet.

Használat után helyezze a készüléket az állványra, és elcsomagolás előtt hagyja teljesen lehűlni.

Tartozékok

A HYUNDAI hőlégfúvó készülékhez az alábbi fajtájú fúvókák vannak mellékelve:
Ábrák ezen az oldalon.



A doboz tartalma:

Hőlégfúvó gép	1 db
Levegőterelő fúvókák	4 db
Festékkaparó lemez	1 db
Kaparó nyél, (menetes)	1 db

A fúvóka cseréjekor hűtse le a készüléket vagy használjon fogót.

A forró fúvóka érintése veszélyes és tilos. A tűzveszély megelőzése érdekében a készüléket csak éghetetlen anyagú felületre szabad letenni.

A fúvóka a hőcsőre szerelhető fel: ügyelni kell arra, hogy magára a készülékre ne szökhessen ki a forró levegő árama (károsodás veszélye miatt).

Kizárólag a géphez szállított típusú fúvókákat szabad használni, Kivéve, ha egyébként a méret megfelelő, Kivéve, ha egyébként a méret megfelelő. A festékkaparó szétszerelt állapotban kerül kiszállításra.

A leszállított tartozékokról, amennyiben a dobozban nem találhatóak, kérem érdeklődjön a viszonteladóinknál!

KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

A készüléket és a légbeszívó-nyílásokat mindig tisztán kell tartani.

A meghibásodott, vagy sérült készüléket csak erre felhatalmazott javítóműhellyel szabad megjavíttatani, melynek címe a használati utasításban megtalálható. vannak mellékelve.

A készülékre 12 hónap garanciát vállalunk.

A Szervíz címe: a borítón található

Különböző felhasználási területekhez válassza ki a legmegfelelőbb kiegészítőt.

Beindítás

Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Fokozatkapcsoló (0) állásban: A készülék kikapcsolt állapotban van

Fokozatkapcsoló (1) állásban: A készülék 300°C-ig hevít. Csökkentett légáram: 300 L/perc

Fokozatkapcsoló (2) állásban: A készülék 600°C-ig hevít. Maximális légáram: 600 L/perc

ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

Zsugorítás

Zsugorcsonvek zsugorítása különféle kábelszigetelési, tömítési, feszültségmentesítési alkalmazásokhoz és mechanikai védelem céljából

Burkolóanyagoknak és postai csomagok csomagoló anyagának zsugorítása

Elektromos alkatrészek, pl. kondenzátorok, telepek és csatlakozók zsugorfóliás csomagolása

Anyagok meleg alakítása

Akril, PVC és polisztirol árucikkek alakítása

Csövek, lemezek és profilok alakítása

Nedves fa alakítása (formába rakás, majd szárítás forró levegővel)

Festék eltávolítás

Mindenfajta (akár vastag rétegű) olajfesték és lakk eltávolítása bútorokról és falburkolatokról, ereszcatornákról, karfákról és ablakokról. Addig hevítse a festékréteget, amíg fel nem hólyagosodik, majd távolítsa el festékkaparóval vagy drótkefével. Ablakokhoz használjon üvegvédő fúvókát.

Műgyanta bevonatok és gipszvakolatok eltávolítása forró levegővel és simítólapattal

Szárítás

Színminták, felvitt töltőanyagok, ragasztóanyagok és poliészter gitt szárítása

Alakítással készített alkatrészek szárítása

Építőipari illesztések szárítása szigetelő- vagy tömítőanyag befecskendezése előtt

Ragasztóanyagok

Nagy felületek enyvezése kontaktragasztóval melegítés

Ragasztók aktiválása

Enyvezési folyamatok felgyorsítása kétkomponensű ragasztók kötés idejének lerövidítésével

Ragasztóanyaggal rögzített csavaros kötések meglazítása, PVC matricák fellazítása, pl. kereskedelmi gépjárműveken és magán személyautókon.

Peremburkoló bandázsok rögzítése és eltávolítása

Olvasztás

Eljegesedett lépcsők, gépkocsiajtó zárok, csomagtartó fedelek, ajtók és vízvezetékcsövek felolvasztása

Hűtőszekrények és fagyasztók kiolvasztása (a műanyag falakat nem szabad melegíteni, mivel ez deformálódáshoz vagy károsodáshoz vezethet)

HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétkorba! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényeknek való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

Garanciális szerviz:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)

Déli bekötő-út 10/C

www.barkacsgep.com