

HYUNDAI

HYD-7080B

ORRFŰRÉSZ

BARKÁCSOLÁSI CÉLRA

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Műszaki adatok

Hálózati feszültség	230V
Hálózati frekvencia	50Hz
Motor teljesítmény	800W
Szerszámcsere	Nem igényel+ szerszámot
A főorsó sebességeinek száma	13 fokozat
A főorsó üresjáratú sebessége	0-2800 fordulat/perc
Fűrészlap mozgása (le-fel)	18 mm
Fém vágás (maximum)	6mm
Fa vágás	105 mm
Csomagolás méretei	495 x 360 x 180 mm
Súly, bruttó / nettó	2,6 kg / 2,5 kg
Lpa	92 dB (A)
Lwa	103.3dB (A)
K	3 dB (A)
Vibráció	1.5 m/s ²

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.

Garanciális szerviz és raktár:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)

Déli bekötő-út 10/C

www.barkacsgep.com

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HYD 7080A HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A gép rendeltetése:

A gép faanyagok, műanyagok, fémek és építési anyagok vágására szolgál. A gép egyenes irányú és ívelt vágásra is alkalmas.

Elektromos hálózat

A gépet csak olyan elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni, amely a gép adattábláján szereplővel azonos feszültséget biztosít, továbbá a gép kizárólag egyfázisú, váltóáramú tápfeszültséggel működtethető. A gép az Európai Szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva, ezért földvezeték nélküli hálózati aljzatról is használható.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT! ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK

A munkavégzési környezet biztonsága

Tartsa tisztán a munkaterületet, és gondoskodjon jó megvilágításáról. A rendetlen, sötét munkaterület vonzza a sérülésveszélyt.

Tilos az elektromos kisgépeket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében működtetni. Az elektromos kisgépek szikráznak, amiktől könnyen meggyulladhat a por vagy gáz.

Az elektromos kisgépet működtetése közben tartsa távol a gyermekeket és bámészkodókat. A figyelemelterelő tényezők hatására a gépkezelő könnyen elveszítheti uralmát a gép fölött.

Elektromos biztonság

Az elektromos kisgép csatlakozódugaszának bele kell illesznie a hálózati aljzatba.

Tilos a csatlakozódugaszt bármilyen módon átalakítani. A földelt (testelt) elektromos kisgépekhez semmiféle adaptert nem szabad használni.

Az átalakítástalan csatlakozódugaszok és hozzájuk illeszkedő hálózati aljzatok használatával csökkenthető az áramütésveszély.

Kerülje a földelt vagy testelt felületek – pl. csövek, hőszigetelők, tűzhelyek és hűtőszekrények testi érintését. Az emberi test földelése vagy testelése esetén fokozódik az áramütés kockázata.

Tilos az elektromos kisgépet eső vagy nedvesség hatásának kiténi. Ha az elektromos kisgép belsejébe víz kerül, ettől fokozódik az áramütésveszély.

Bánjon kíméletesen a csatlakozózsínrel.

Tilos a gépet a csatlakozózsínjénél fogva vinni vagy húzni, illetve a gépet a zsinór rángatásával leoldani a csatlakozóaljzatról.

Óvja a csatlakozózsínrel a hőtől, az olajszennyeződéstől, az éles peremektől és a mozgó alkatrészek közelségétől.

A sérült, vagy összegubancolódott csatlakozózsínrel használata fokozza az áramütésveszélyt.

Elektromos kisgépek szabadban történő üzemeltetéséhez csak kültéri használatra alkalmas hosszabbító zsinórt szabad használni.

A kültéri használatra alkalmas hosszabbító zsinór alkalmazása csökkenti az áramütés veszélyét.

Személyi biztonság

Elektromos kisgépek működtetése közben mindig legyen éber, figyeljen oda arra, amit csinál, és használja a józan eszét. Ne használjon elektromos kisgépeket, ha fáradt, illetve amikor kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos kisgépek üzemeltetésekor egyetlen pillanat figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez vezethet.

Használjon védőfelszereléseket.

Kisgépek használatakor mindig viseljen védőszemüveget.

A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, úgymint porvédő maszk, csúszásmentes védőlábbeli, kemény védősisak vagy fülvédő csökkenti a személyi sérülés kockázatát.

Kerülje az elektromos kisgép véletlenszerű beindítását.

A hálózathoz történő csatlakoztatás előtt győződjön meg a gép kikapcsolt állapotáról. Mielőtt bekapcsolná az elektromos kisgépet, távolítsa el belőle a beállító és csavarkulcsokat. Ha egy csavarkulcs valamelyik forgó alkatrészhez erősítve benne marad az elektromos kisgépben, ez személyi sérüléshez vezethet. Ne nyújtózzon túl messzire. Mindig ügyeljen arra, hogy szilárd alaplapon álljon, és megőrizze az egyensúlyát. Ezáltal váratlan helyzetekben könnyebben uralma alatt tarthatja az elektromos kisgépet.

Viseljen megfelelő ruházatot. Nem szabad bő ruhát vagy ékszereket viselni. Ügyeljen arra, hogy a haja, ruházata és kesztyűje ne kerüljön a mozgó alkatrészek közelébe. A bő ruha, ékszer vagy hosszú haj könnyen beakadhat a mozgó alkatrészek közé.

Az elektromos kisgép használata és karbantartása

Ne erőltesse az elektromos kisgépet. Mindig a konkrét alkalmazásnak megfelelő elektromos kisgépet válassza. Az alkalmazásnak megfelelően kiválasztott és rendeltetésszerű sebességgel használt elektromos kisgép jobban és biztonságosabban végzi el a munkafeladatot.

Nem szabad használni azt az elektromos kisgépet, amelyet a kapcsolója nem képes be és kikapcsolni. A kapcsolójával nem vezérelhető elektromos kisgép használata veszélyes.

Az ilyen kisgépet meg kell javíttatani.

Mielőtt az elektromos kisgépen bármiféle beavatkozást végezne, tartozékokat cserélne benne vagy használaton kívül helyezné, húzza ki a gép csatlakozózsínőjét a hálózati aljzatból, vagy vegye ki az akkumulátoregységet a gépből.

Ezek a biztonsági óvintézkedések csökkentik az elektromos kisgép véletlenszerű beindításának kockázatát. Használaton kívüli az elektromos kisgépeket tartsa gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen, és ne engedje olyan személyeknek használni az elektromos kisgépet, akik a gépet vagy ezeket az utasításokat nem ismerik.

Avatatlan kezekben az elektromos kisgépek veszélyt jelentenek.

Gondosan tartsa karban az elektromos kisgépeket. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek helyzetbeállítását és akadálytalan mozgását; ellenőrizze, hogy nincs-e törött alkatrész; továbbá ellenőrizzen minden olyan körülményt, amely befolyásolhatja az elektromos kisgép működését.

Használatba vétel előtt javíttassa meg a sérült elektromos kisgépet.

Számos baleset az elektromos kisgépek elégtelen karbantartására vezethető vissza. Tartsa a vágásra szolgáló szerszámokat és gépeket megélezve és tisztán.

A megfelelően karbantartott, éles vágó élekkel rendelkező vágóberendezések használatakor kisebb a szerszám elakadásának valószínűsége, és könnyebb irányítani a gépet.

Az elektromos kisgépet, annak tartozékait és szerszámait mindig a jelen utasításokkal összhangban és az adott géptípus rendeltetésének megfelelő módon használja, figyelembe véve a munkavégzési körülményeket és az elvégzendő munkafeladatot is.

Az elektromos kisgép nem rendeltetésszerű felhasználása veszélyhelyzetek kialakulását eredményezheti.

Javítás

A rendelkezésére álló elektromos kisgépeket mindig szakemberrel, kizárólag azonos típusú cserealkatrészek felhasználásával javíttassa. Ez biztosítja az elektromos kisgépek biztonságos voltának megőrzését.

FIGYELEM!

A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a felhasználó köteles elolvasni a Használati utasítást.

KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK A KISGÉPRE VONATKOZÓAN

Sem, kényelemből, sem a termék működtetésében (az ismételt használat során) szerzett gyakorlatból kiindulva NEM mondhatunk le az orrfűrészekre vonatkozó munkavédelmi szabályok szigorú betartásáról. A jelen kisgépet nem biztonságos vagy helytelen módon használó személy súlyos sérülést szenvedhet.

Olyan munkaműveletek végzésekor, melyeknél a vágógép rejtett vezetékbe vagy saját csatlakozósinórjába ütközhet a gépet a szigetelt markolási felületeknél fogva kell tartani. Feszültség alatt álló vezetékek érintésekor ugyanis a gép szabadon álló fém alkatrészei is feszültség alá kerülnek, amitől áramütés éri a gép kezelőjét.

Befogószerkezetek segítségével vagy más praktikus módon erősítse, vagy támassza oda a munkadarabot egy stabil munkafelülethez.

Ha a gépkezelő kézzel tartja a munkadarabot, vagy saját testével próbálja megtámasztani, ettől a munkadarab labilissá válik, és a gépkezelő könnyen elveszítheti az uralmat a gép fölött.

Használjon védőszemüveget, a rendes szemüveg vagy napszemüveg NEM alkalmas védőfelszerelésnek. Kerülje a szegek átvágását. A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkadarabot, és távolítsa el belőle az összes szeget.

Ne próbáljon a géppel túlságosan nagy méretű munkadarabot elfűrészelni.

A vágás megkezdése előtt ellenőrizze a munkadarab mögötti szabad tér nagyságát, nehogy a fűrészlap beleütközzön a padlóba vagy a munkaasztalba.

Tartsa szilárdan a gépet.

Ügyeljen arra, hogy a gép bekapcsolása előtt a fűrészlap ne érjen hozzá a munkadarabhoz. Ne nyúljon a mozgó alkatrészek közelébe.

Ne hagyja magában járni a gépet. Csak kézben tartva működtesse.

Mielőtt a fűrészlapot visszahúzná a munkadarabról, mindig kapcsolja ki a gépet és várja meg, amíg a fűrészlap mozgása teljesen leáll.

Közvetlenül működtetés után tilos megérinteni a fűrészlapot vagy a munkadarabot; ezek ugyanis rendkívül forrók lehetnek, és égési sérülést okozhatnak.

Ne működtesse a gépet feleslegesen üresjáratban.

Minden esetben használja az adott munkadarab anyagának és az alkalmazási módnak megfelelő porvédő maszkot, vagy légzőkészüléket.

Egyes anyagok mérgező vegyszereket is tartalmazhatnak. Ügyeljen arra, hogy ne lélegezze be a keletkező port, és a bőrére se kerülhessen belőle. Vegye figyelembe az anyag gyártója által megadott munkabiztonsági adatokat.

FIGYELMEZTETÉS:

A GÉP NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA vagy a jelen Használati utasításban foglalt munkavédelmi szabályok betartásának elmulasztása súlyos személyi sérüléshez vezethet.

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

A gép beállítása vagy működésének ellenőrzése előtt minden esetben győződjön meg arról, hogy a gép kikapcsolt állapotban van-e, és csatlakozózsínőre ki lett-e húzva a hálózati aljzatból.

Az ütköző talpazat (11) beállítása

Ha a fűrészlap a vágó él valamelyik szakaszán elveszíti vágási hatékonyságát, helyezze át a ütköző talpazatot, hogy ezáltal a vágó élnek egy másik, még használatlan és éles szakasza kerüljön felhasználásra.

Ezzel meghosszabbítható a fűrészlap élettartama. Az ütköző talpazat (11) megfelelő magasságú-mélységű állítását az oldalról szorító kettő darab imbusz csavar fellazításával érhetjük el. Ezzel a módszerrel az ütköző talpazatot helyzetbe lehet beállítani.

Az ütköző talpazat rögzítéséhez húzza meg a szorító imbusz csavarokat.

Egyenes vonalú vágási üzemmód

Lágycél, rozsdamentes acél és műanyagok vágása. Tiszta vágások készítése fában és furnérlemezen.

Vágási üzemmód

Lágycél, alumínium és keményfa vágása. Faanyag és furnérlemez vágása.

Alumínium és lágycél gyorsfűrészélése.

FIGYELEM:

Mielőtt csatlakoztatná a gép csatlakozózsínőjét a hálózathoz, mindig ellenőrizze, hogy az indító kapcsoló megfelelően működésbe lép-e, majd elengedésekor visszatér-e az alaphelyzetébe.

A gép egyszerűen az indító kapcsoló benyomásával indítható el. A bekapcsoló gombra gyakorolt nyomóerő fokozásával párhuzamosan nő a gép sebessége. A gép leállításához engedje el a kapcsolót.

Folyamatos működtetéshez nyomja meg a bekapcsoló gombot (3), majd nyomja be a rögzítő gombot (5) is. Ha ebből a rögzített üzemhelyzetből akarja leállítani a gépet, akkor ütközésig húzza be, majd engedje el a bekapcsoló gombot.

A sebességszabályozó gomb (4)

A percenkénti löketszámot a sebességszabályozó gomb elforgatásával szabályozhatjuk. A löketszám átállítása járó gépen is elvégezhető.

A sebességszabályozó gomb az 1-es és 13-as állás között (nincs számozva) folyamatosan tekerhető bármely állásba az adott munkafeladatnak megfelelően.

Általánosságban elmondható, hogy a nagyobb sebességek gyorsabb vágást tesznek lehetővé, ugyanakkor megrövidítik a fűrészlap hasznos élettartamát.

A Sebességszabályozó gomb (5) a percenkénti löketszámot 850 és 2800 löket / perc között szabályozza.

FIGYELEM:

Ha a gépet hosszabb ideig folyamatosan alacsony sebességgel működtetjük, ettől a motor túlterhelődik és felforrósodik.

Főbb részek



Megnevezések

1	Motortest a markolattal
2	Forgattyú ház
3	Indító kapcsoló
4	Sebességállító (Pot méter)
5	Rögzítő gomb
6	Szerszámszorító
7	Hasított tengelyvég
8	Szerszám mozgató tengely
9	Kábelvédő gumi
10	Ütközőtalp szára
11	Ütközőtalp
12	Fűrészlap
13	Hűtő ventilátor lapát
14	Motor forgórész kommutátor

Főbb részek



A fűrészlap beszerelése és kiszerelése

Minden esetben tisztítsa le a fűrészlapra, a fűrészlap befogó és / vagy a csúszkára tapadt összes forgácsot és idegen anyagot. Ennek elmulasztása esetén előfordulhat, hogy a fűrészlap befogása nem lesz elég szoros, ami súlyos sérüléshez is vezethet.

Mielőtt behelyezné a fűrészlapot, minden esetben ellenőrizze, hogy a fűrészlap befogó kioldott helyzetben van-e. Ha a fűrészlap befogó rögzített helyzetben találja, akkor előbb forgassa el a nyíl (NYIT) irányában. Tolja be a fűrészlapot a fűrészlap befogóba. Ahogy a befogó visszafordul, amit egy rugó biztosít, a fűrészlap rögzített állapotba kerül. Erős húzogatással győződjön meg arról, hogy a fűrészlapot nem lehet-e kihúzni a helyéről.

MEGJEGYZÉS:

Ha nem ellenőrizte le a fűrészlapot, hogy biztosan a helyén van-e, akkor a gép működtetése közben váratlanul kilöködhet, ami rendkívül veszélyes. Ha ki akarja venni a fűrészlapot, akkor ütközésig forgassa el a fűrészlap befogót a nyíl (NYIT) irányában. A (ZÁR) helyzetbe a befogót egy rugó nyomja vissza.

A fűrészlap beszerelése és kiserelése

Minden esetben tisztítsa le a fűrészlapra, a fűrészlap befogó és / vagy a csúszkára tapadt összes forgácsot és idegen anyagot. Ennek elmulasztása esetén előfordulhat, hogy a fűrészlap befogása nem lesz elég szoros, ami súlyos sérüléshez is vezethet.

Mielőtt behelyezné a fűrészlapot, minden esetben ellenőrizze, hogy a fűrészlap befogó kioldott helyzetben van-e. Ha a fűrészlap befogó rögzített helyzetben találja, akkor előbb forgassa el a nyíl (NYIT) irányában. Tolja be a fűrészlapot a fűrészlap befogóba. Ahogy a befogó visszafordul, amit egy rugó biztosít, a fűrészlap rögzített állapotba kerül. Erős húzogatással győződjön meg arról, hogy a fűrészlapot nem lehet-e kihúzni a helyéről.

MEGJEGYZÉS:

Ha nem ellenőrizte le a fűrészlapot, hogy biztosan a helyén van-e, akkor a gép működtetése közben váratlanul kilöködhet, ami rendkívül veszélyes. Ha ki akarja venni a fűrészlapot, akkor ütközésig forgassa el a fűrészlap befogót a nyíl (NYIT) irányában. A (ZÁR) helyzetbe a befogót egy rugó nyomja vissza.

ÖSSZESZERELÉS

Mielőtt bármilyen munkába fogna a gépen, minden esetben ellenőrizze, hogy a gép kikapcsolt állapotban van-e, és csatlakozósinórja ki lett-e húzva a hálózati aljzatból.

MŰKÖDTETÉS

A gép működtetése közben minden esetben erősen szorítsa oda a ütköző talpat a munkadarabhoz.

Ha működés közben az ütköző talp nem ér hozzá a munkadarabhoz, akkor a fűrészlap erős rezgésbe jöhet és / vagy megcsavarodik, amitől veszélyesen vissz pattanhat az egész gép. Fémek vágása közben mindig használjon védőkesztyűt, hogy megóvja kezét a forró, repülő forgácsoktól.

Ne felejtse el minden esetben olyan, alkalmas látásvédelmi felszerelést viselni, amely megfelel a hatályos nemzeti szabványelírásoknak. (Védőszemüveg)

Fémek vágásánál mindig használjon alkalmas hűtőfolyadékot (vágóolajt). Ennek elmulasztása a fűrészlap korai elkopásához vezet.

Erőteljesen nyomja oda a ütköző talpazatot a munkadarabhoz. Ne engedje visszaugrani a gépet.

Finoman hozza érintkezésbe a fűrészlapot a munkadarabbal. Először alacsony sebességnél készítsen egy próbavágást, majd folytassa a vágást nagyobb sebességgel.

KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen ellenőrzési vagy karbantartási munkát végezne a gépen, minden esetben győződjön meg arról, hogy a gép kikapcsolt állapotban van-e, és csatlakozósinórja ki lett-e húzva a hálózati aljzatból.

A termék BIZTONSÁGOS és MEGBÍZHATÓ voltának megőrzése érdekében mindennemű javítást, karbantartást vagy be szabályozást az erre felhatalmazott javítóműhelyében célszerű elvégez tetni.

TARTOZÉKOK

1 db Fűrészlap (12), fához

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mellékelve a használati utasításhoz

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:
Devon Imp-Ex Kft.
Garanciális szervíz és raktár:
1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C
<http://www.barkacsgep.com/>

HYD 7080A HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HYUNDAI

HYD-7080B

ORRFŰRÉS BARKÁCSOLÁSI CÉLRA EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Figyelmeztetés!

A készülék nem ipari felhasználásra készült.



HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni. **Csak az EU- tagországok számára:** Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.

Garanciális szervíz és raktár:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)

Déli bekötő-út 10/C

www.barkacsgep.com

Licensed by Hyundai Corporation, Korea