

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

FÚRÓSZÁR ÉLEZŐ HYD-836B

—
Eredeti használati útmutató



Technikai adatok

Teljesítmény	95 W
Feszültség	230 V~50 Hz
Nyomaték beállítása	21+1 (a fúrás)
Fordulatszám Max.	1600/perc
Fúrósár élezés	3-12 mm
Üresjáratú zajszint	64 dB (A)
Zajszint terhelés alatt	75 dB (A)
K	3 dB (A)
Kézre ható vibráció	3,3 m/sec ²
A gép súlya	1 kg



Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót

A használati utasítás a 95 W-os fúró élezőhöz tartozik.

Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz az eszköz biztonságáról, használatáról és gondozásáról. A fúróélező készülék használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót. Különösen a biztonsági utasításokra és figyelmeztetésekre figyeljen. A használati útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a fúróélező károsodásához vezethet.

Tartsa be a termék használatára vonatkozó helyi és nemzeti előírásokat. A biztonsági utasításokat biztonságos helyen őrizze meg a későbbi használatához. A használati útmutató a fúró élezőhöz tartozik. Ha a fúróélező készüléket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Rendeltetészerű használat

Az eszközt úgy tervezték, hogy acélfúrók élezésére alkalmas legyen.

Keményfém fúrókhoz ez a készülék nem használható.

Egyéb felhasználási módnál, vagy a készülék módosítását úgy kell tekinteni, mint a nem megfelelő használat, ami jelentős veszélyekhez vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használat által keletkezett károkért.

A készülék nem ipari felhasználásra hozták forgalomba.








Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a fúróélezőn és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.

Olyan veszélyes helyzetet jelöl melyet, ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérülésekhez vezethet.

A lehetséges anyagi károkra hívja fel a figyelmet

Piktogramok

	Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.
	Olvassa el a használati útmutatót.
	A gép meglehetősen zajos, viseljen hallásvédő eszközt.
	Védje a szemét az esetlegesen kipattanó anyagrészekről, viseljen védőszemüveget.
	Az egészsége védelméért, viseljen porvédő maszkot.
	Az éles fúró megsebesítheti a kezét, viseljen védőkesztyűt.
	II. védelmi osztály: A fúróélező kettős szigetelésű.

A gép részei



Bevezetés

A használat előtt kérjük, ismerje meg a leírás alapján, hogy ez az elektromos kisgép hogyan működik, és hogyan kell helyesen használni.

Tartsa ezt az útmutatót biztonságos helyen, hogy ha más is szeretné használni, adja át Neki a géppel együtt, ezt is.

Rendeltetésszerű használat

Az eszközt úgy tervezték, hogy acélfúrók élezésére alkalmas legyen.

Keményfém fúrókhoz ez a készülék nem használható. Egyéb felhasználási módnál, vagy a készülék módosítását úgy kell tekinteni, mint a nem megfelelő használat, ami jelentős veszélyekhez vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használat által keletkezett károkért.

A készülék nem ipari felhasználásra hozták forgalomba.

Leírás:

A gép részei:

1	Köszörűkő magasság állító	9	Motor csapágyház és köszörűkő tartó
2	Géptest	9a	Nyomórugó
3	Köszörűkő fedél	10	Szellőzőnyílás
4	I / O kapcsoló	11	Fúró tartó, vezető furatok
5	Köszörűkő	12	Motorkábel 230V
6	Motor tengely	13	Alsó gépburkolat
7	Menetes szorító anya	14	Gumiláb (4db)
8	Fém, szorító alátét		

Biztonsági utasítások a fúró élezőhöz

Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt behelyezi a hálózati csatlakozót a konnektorba.

Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, amikor tisztítási vagy karbantartási munkát végez.

Azért, hogy megakadályozza a készülék beindítását véletlenül.

A szellőzőnyílásokat (10) a motor megfelelő hűtése miatt mindig tisztán kell tartani, mert fennáll annak a veszélye, hogy a készülék túlmelegszik.

Ha nem végez munkát a készüléken, valamint szállításkor, vagy tároláskor az I / O kapcsoló (4) a "0" állásba legyen, annak érdekében, hogy megakadályozza, a véletlen bekapcsolást.

TŰZVESZÉLY!

A köszörült fém szikrázik. Ezért érdemes mindig meggyőződni arról, hogy senkit nem fenyeget ez és nem használható a gép, ha éghető anyagok találhatóak a munkaterületen, vagy annak közelében.

SÉRÜLÉSVESZÉLY!

Használja az I / O (4) kapcsolót, kikapcsolni a köszörűgépet abban az esetben, ha áramszünet van, vagy, ha kihúzza a hálózati csatlakozót.

Ez megakadályozza, hogy a köszörűgép véletlen, illetve akaratlan újraindulása, baleset, kárt okozzon.

Ne használja a köszörűt, ha a hálózati kábel (12) vagy a hálózati csatlakozó sérült.

A köszörűkövet (5) gondosan kell tárolni és kezelni a gyártó utasítása szerint.

Ellenőrizze, hogy a köszörűkő megfelelő-e és összhangban van-e a gyártó utasításaival.

Ellenőrizze a csiszolókövet használata előtt, ne használjon törött, repedt vagy más módon sérült követ.

Ellenőrizze, hogy a köszörűkő helyesen van-e szerelve és rögzítve, még a használat előtt.

Helyezze a köszörűt biztonságos helyre, és járassa üresen 30 másodperci.

Hagyja abba azonnal, ha jelentős rezgések lépnek fel, vagy ha a hibákat észlelt.

Ha ez történik, ellenőrizze a készüléket, hogy megtudja az okát.

Eredeti tartozékok / Berendezés

Csak olyan tartozékok és szerelvények használhatóak a köszörűgéphez, amelyekről a használati útmutató megenged.

Ellenkező esetben Ön, vagy más a közelben álló, vagy ott dolgozó sérülést szenvedhet.

Élezés gyakorlat

A súlyosan károsodott fúrókat először is nagyjából meg kell köszörülni, egy egyszerű köszörűgépen.

Ezután teljesen engedje, le az élesítéshez a köszörűkövet ameddig lehet.

Fordítsa a forgókapcsolót a DOWN irányba, ütközésig.

Helyezze a fúrót a legkisebb arra alkalmas furatba a gépen (11) a fúró pontos mérete (\varnothing) szerint. Az egyes fúróvezetékeket (11) számok jelölik.

A jelölések Zoll-ban és mm-ben is jelezve vannak.

Nyomja meg az I / O kapcsolót (4) "I" helyzetbe, ami bekapcsolja a készüléket.

Fordítsa a forgókapcsolót (1) az UP irányba, amíg meg nem hallja a csiszoló hangot.

MEGJEGYZÉS:

A piros forgó tárcsa (1) szabályozza a helyzet a köszörűkő és a fúró élezendő része között.

A köszörűkövet egy rugó (9a) nyomja állandóan felfelé.

Minél tovább tekeri a piros kereket (1) az UP irányba, annál nagyobb az erőhatás a köszörűkövön.


Mozdítsa el a fúrót enyhe nyomással lazán és gyorsan ide-oda a bal és jobb oldal között körülbelül 10-szer (kis fúrók körülbelül 5-ször).

Húzza ki a fúrót, fordítsa el 180° (a tengelye körül), és helyezze be újra, ismétlje meg az előzőket.

Ez után ellenőrizze le szemrevételezéssel, hogy jó lett-e az éle a fúrónak.

A köszörűkő.

Amennyiben szükséges ismétlje egész folyamatot addig, amíg mindkét szög között a fő-és a keresztirányú vágás éllel a szabványos fúró $\sim 120^\circ$ Mindkét vágó él (b) ugyanolyan szögben helyezkedik el 59° - 59° a fúrési tengely (a), és az azonos hosszúságú úgy, hogy a fúró fut koncentrikusan (lásd az alábbi adatok). Az úgynevezett hátra köszörülés 8 - 12°



Köszörűkő cseréje

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

Mielőtt bármilyen munkát végez a készüléken, mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból. Nyomja meg az I / O kapcsoló (4) helyzetbe "0" kikapcsolja a készüléket. Cserélje ki a köszörűkövet, ha elhasználódott vagy sérült (romló, szabálytalan élezés teljesítmény, törött kő). A Philips csavarhúzó szükséges ehhez a művelethez (nem tartozék) Csavarja a négy csavart (13) vegye le a fedelet (3) és vegye ki a köszörűkorongot a házával együtt, egyszerűen leemelve a motortengelyről

Vegye ki a köszörűkövet

Vegye kézbe és a menetes csatlakozás, (7) és egy villáskulccsal vegye le a köszörűkövet. (nem tartozék)

FIGYELEM!

Balmenetes! Forgassa jobbra!

Vegye ki a fém alátétet (8)

Szerelje fel az új köszörűkövet, melynek lapos része lefelé, (9) és helyezze vissza a fém alátét (8).

Rögzítse a köszörűkövet (5) ismét a kezébe és húzza meg a menetes csatlakozás (7) egy villáskulccsal (nem tartozék).

FIGYELEM!

Balmenetes – Csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba!

Biztosítani kell, hogy a rugó (9a) be van dugva és helyezze a köszörűkövet a csapágyazással együtt vissza a motortengelyre, pontosan vissza a helyére. A, különben a köszörűkő fedelét (3) nem lehet visszaszerelni.

Helyezze a fel a helyére a négy csavarral (13).

Karbantartás és tisztítás

Elttekintve a köszörűkő cseréjétől és a szellőzőnyílások tisztántartásától, a gép nem igényel karbantartást.

Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket közvetlenül a használat után.

A tisztításhoz használjon egy száraz ruhát, semmi esetre se használjon benzint, oldószereket vagy tisztítószereket.

FIGYELEM!

Soha ne nyissa ki a motorrészt.

Javítást, vagy cserét kizárólag szervizzel vagy egy villanyszerelővel végeztesse el.

Maradék kockázatok

A rendeltetésszerű használat ellenére sem zárható ki teljesen a nyilvánvaló, fennmaradó kockázatok.

A fúróélező fajtájától függően az alábbi veszélyhelyzetek fordulhatnak elő:

Ujj megvágása a fúrón (hordjon védőkesztyűt);

Csiszolórészecskék kirepülése (hordjon védőszemüveget);

Csiszolópor belélegzése (hordjon por elleni védőmaszkot);

Hallás károsodása hallásvédő eszköz hiánya esetén;

Hozzáérés elektromos áramhoz (tápvezeték hiba; készülékház hiba)



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 2012. évi LXXXVIII. törvény a piacfelügyeletéről, a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet és a 374/2012 (XII. 18.) Kormányrendelet 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet, 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet előírásai szerint.

Száma: D/2022/836B/02

Alulírott az alábbi gyártó nevében:

Gyártó: Yongkang Jiahong Tools Manufacture Co., Ltd.

Cím: Huang Tang Industrial Zone, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Európai importőr / Forgalmazó: Devon-Imp Ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34., Magyarország

A gyártó meghatalmazott Európai Unióban letelepedett képviselője: Devon Imp-ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34., Magyarország

Ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék:

Hyundai HYD-836B

fúrósár élező (Model No.: 2001G)

megfelel a következő direktívák előírásainak:

Kisfeszültségű berendezések 2014/35/EU

Elektromágneses kompatibilitás 2014/30/EU

RoHS direktíva 2011/65/EU, Gépdirektíva 2006/42/EK

és, hogy az alább hivatkozott szabványok és/vagy műszaki előírások kerülnek alkalmazásra:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 60364-4-41:2007

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Egyéb hivatkozások és vonatkozó direktíva (-ák) által megkívánt információk:

Certificate No.: 180200136HZH-V1 Intertek Testing Services Hangzhou

A CE jel első kiadásának ideje és helye: 2018.03.05., Hangzhou, Kína.

A Devon Imp-Ex Kft. felelősséget vállal az általa kiadott megfelelőségi nyilatkozatért.

Budapest, 2022.10.04.

DEVON IMP-EX Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.
Adószám: 12863660-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-710646
1.

Kornfeld Tamás
ügyvezető igazgató

HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

Garanciális szerviz:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C.

www.barkacsgep.com